

# Seznam Preventivni Udrzby Split A/C

Provedte nasledujici ukony na kazdem A/C jednou za rok:

## VENKOVNI JEDNOTKY:

- Odtrante veskere necistoty z vnitruku skrinky
- Zkontrolujte zakladni panev pro omezene vypousteci oteverni – odstrante veskere prekazky dle potreby
- Zkontrolujte civku a skrinku – vycistete podle potreby
- Zkontrolujte motor a lopatky vetraku jestli nejsou poskozene nebo opotrebovany
- Zkontrolujte ovladaci skrinku-ovladani, elektroinstalaci, pripojeni. Kontroly mohou zahrnovat, rele, spoje, jimky tepla a dalsi prislusenstvi. Vsechny ridici jednotky a elektricke casti by meli byt zkontrolovany jestli nejsou poskozene nebo opotrebovane.
- Zkontrolujte kompresor a souvisejici hadicky jestli nejsou poskozene
- Zkontrolujte izolaci na trubkach

## VNITRNI JEDNOTKY:

- Zkontrolujte vyparnik, vyposteci panev, odtokova potrubí – vycistete podle potreby
- Otestujte odvod kondenzatu a cerpadlo ( nalijte vodu do kondenzatoveho odvodu a presvedcte se ze odteka)
- Zkontrolujte ovladaci skrinku, prislusenstvi a dratova pripojeni
- Vycistete nebo vymente vzduchovy filtr

## KDYZ JE JEDNOTKA V PROVOZU

- Monitorovani systemu, vlastnosti a schopnosti
- Poslech abnormalnich zvuku
- Vyhledani neobvykleho zapachu
- Zkontrolujte systemovou napln chladiva a v pripade potreby upravte \*
- Zmerte vysokou a nizkou hladinu tlaku
- Monitorovani systemu pro zpravnou hladinu napeti volts/amps
- Zkontrolujte ovladac jestli zpravne ovlada a jestli nema vybite baterie

## VSECHNY JEDNOTKY

Predlozte zpravu jednotek, v pripade doporucte opravu nebo vymenu podle potreby.

\* tato kontrola by se mela delat dvakrat do roka u jednotek nad 30kg - chladivo